

PORTES ET FENÊTRES DE BOIS

ENTRETIEN

- ❑ Vous devez traiter toutes les surfaces de bois de la fenêtre dès qu'elle est installée. Ne peignez jamais ni ne teignez les coupe-froid, les coulisses, les glissières et la quincaillerie, car cela pourrait nuire au bon fonctionnement et à l'étanchéité de la fenêtre.
- ❑ Nettoyez et lubrifiez à intervalles réguliers la quincaillerie mobile, les coulisses et les glissières. Utilisez seulement du lubrifiant à **base de silicone** en aérosol.
- ❑ Vérifiez régulièrement l'état des coupe-froid et remplacez-les au besoin.
- ❑ Vérifiez et entretenez annuellement tous les joints d'étanchéité internes et externes des fenêtres.
- ❑ N'appliquez pas de force excessive sur un volet ni sur la quincaillerie d'une fenêtre coincée ou gelée. Assurez une ventilation appropriée devant la fenêtre et maintenez l'humidité relative à un niveau acceptable afin d'éviter une trop grande condensation.

Condensation en surface

Le tableau qui suit indique les taux d'humidité suggérés relativement à une température intérieure de 20°C et à diverses températures extérieures. Si vous pouvez réduire le taux d'humidité intérieure aux niveaux indiqués ci-dessous, cela peut aider à résoudre les problèmes de condensation en surface. (Source : Société canadienne d'hypothèques et de logement - SCHL)

Taux d'humidité (température intérieure à 20°C)

<u>Température extérieure</u>	<u>Taux maximum d'humidité à l'intérieur</u>
-30°C ou au-dessous	15%
-30°C à -24°C	20%
-24°C à -18°C	25%
-18°C à -12°C	30%
-12°C à -6°C	35%
-6°C à 0°C	40%

Client

Menuiserie Delisle inc.