

MANUEL D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION

- ❑ Les portes et fenêtres de bois fabriquées par Menuiserie Delisle sont conçues pour une utilisation résidentielle ou commerciale selon le contrat ou le devis demandé dans des conditions normales d'utilisation.
- ❑ Vous devez traiter toutes les surfaces de bois des produits dès que ceux-ci sont installés. Donc, annuellement une inspection visuelle est recommandée. Le nettoyage des portes et fenêtres de Menuiserie Delisle se fait sans aucun produit abrasif mais plutôt un produit doux et un chiffon humide. Nettoyer la base des fenêtres et portes en bois de façon régulière.
- ❑ Ne peignez jamais ni ne teignez les coupe froid, et la quincaillerie ainsi que les joints de scellant car cela pourrait nuire au bon fonctionnement et à l'étanchéité de la fenêtre.
- ❑ Nettoyer et lubrifier à intervalles réguliers (annuellement si possible) la quincaillerie mobile. Utilisez seulement du lubrifiant à base de silicone de type Gig-a-loo, en aérosol.
- ❑ Vérifier lors de l'inspection annuelle l'état des joints de scellant extérieurs et intérieurs et les refaire au besoin pour éviter une infiltration d'eau lorsque ceux-ci sont abimés.
- ❑ Vérifier périodiquement l'état des coupe froids et les remplacer au besoin.
- ❑ N'appliquer pas de force excessive sur un volet ni sur la quincaillerie d'une porte ou une fenêtre coincée ou gelée. Assurez une ventilation appropriée devant la fenêtre (chauffage sous la fenêtre) afin de maintenir l'humidité relative à un niveau optimal (voir tableau page 2) et ainsi éviter une trop grande condensation.
- ❑ Ne pas couper la circulation d'air entre l'extérieur et l'entre 2 vitres. Ex : ne pas mettre de tape sur le guichet ou au bas de la contre fenêtre.
- ❑ Il est conseillé d'enlever et d'entreposer les moustiquaires durant l'hiver. S'assurer que les barrures intérieures sont barrées en hiver.

Conseils d'installation des portes et fenêtres

Tous nos produits devraient être manipulés avec soin, et s'ils doivent être entreposés avant l'installation, choisissez un endroit propre et sec. Avant d'installer, assurez-vous que l'ouverture brute sera plus grande d'au moins ¼ po (19mm) sur la largeur et sur la hauteur.



Les portes et/ou fenêtres doivent être centrées dans l'ouverture, bien d'équerre et de niveau. Le tout est automatiquement d'équerre si les deux diagonales sont identiques. Utilisez des cales (bardeaux de cèdre) pour bien fixer ; installez-en de chaque côté du cadre, sous le seuil et surtout en dessous de chaque meneau, s'il y a lieu. Ensuite, avant de visser définitivement, assurez-vous du bon fonctionnement des parties ouvrantes. Il ne reste plus qu'à isoler le tout ; assurez-vous de ne pas faire courber le cadre en isolant le pourtour.

On ne devrait pas s'attendre à ce que les portes et/ou fenêtres portent une charge autre que leur propre masse dans l'installation finale.

Condensation en surface

- Le tableau qui suit indique les taux d'humidité suggérés relativement à une température intérieure de 20°C et à diverses températures extérieures. Si vous pouvez réduire le taux d'humidité intérieure aux niveaux indiqués ci-dessous, cela peut aider à résoudre les problèmes de condensation en surface. (Source : Société canadienne d'hypothèques et de logement - SCHL)

Taux d'humidité (température intérieure à 20° C)

Température extérieure

Taux maximum d'humidité à l'intérieur

-30° C ou au-dessous	15%
-30° C a -24C	20%
-24° C à -18° C	25%
-18° C à -12° C	30%
-12° C à -6° C	35%
-6° C à 0° C	40%